

Пульты дистанционного управления 433МГц

Модель	4330E	Пульт ДУ с одной функцией
Модель	4332E	Пульт ДУ с двумя функциями (с 1 кодовым ключом)
Модель	4333E	Пульт ДУ с тремя функциями
Модель	4335E	Миниатюрный пульт ДУ с тремя функциями

Приемник и передатчик Вашей системы открывания ворот гаража настроены на одинаковый код. Если Вы приобрели дополнительные пульты ДУ, привод ворот необходимо допрограммировать.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА (Настройка приемника на код ДУ):

- Рисунок 1.** Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ДУ (1).
(В модели 4332E, кнопка (2) используется для передачи DIP кода.)
- Нажмите и отпустите зеленую кнопку «**SMART**» (2) на панели управления приемника. Лампочки привода должна мигнуть один раз. Отпустите кнопку ДУ.

Теперь при нажатии кнопки ДУ привод будет открывать и закрывать ворота гаража.

Если отпустить кнопку на пульте управления прежде, чем загорится лампочки привода, система не воспримет код ДУ.

ЧТОБЫ СТЕРЕТЬ ВСЕ КОДЫ ДУ:

- Нажмите кнопку «**SMART**» на панели управления и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока зеленый индикатор (4) не погаснет (примерно через 6 секунд). **Все коды, введенные в память системы, будут стерты.**
- Чтобы перепрограммировать систему, повторите действия 1 -2.

ПОДБОР КОДА: Только для пультов ДУ с DIP кодом. (Модель 4332E)

В основном, используют DIP код в случае, когда много лиц пользуются одним приводом.

- Снимите крышку.
- Перемещая DIP переключатели в положения (+,-,0), задайте новый код.
- Расположите пульты рядом друг с другом, как показано на рис.2. Установите DIP переключатели (5) на всех пультах аналогично первому. Выставляйте переключатели при помощи отвертки или ручки.
- Установите крышку на место. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку на одном из пультов. Нажмите и отпустите «**SMART**» кнопку на приводе. Лампочка привода загорится. Отпустите кнопку на пульте. Теперь привод запрограммирован на все пульты дистанционного управления.

Литиевые батареи в модели 4335E рассчитаны на 5-летний срок службы. Чтобы заменить батареи, при помощи отвертки откройте крышку как показано на рис.3. Вставьте батареи положительным полюсом вниз. Установите крышку на место.

Батареи в других моделях работают не более года.