A 45 N/B 45 N

D Inbetriebnahmeanleitung und Schaltplanbuch für Antriebstyp WA 100 Industrietor-Steuerung



Bitte sorgfältig aufbewahren.

1. Inhaltsverzeichnis

Ka	pitel	Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Symbolerklärung	3
3.	Abbildungen zur Steuerung A 45 N/B 45 N	5
4.	Wichtige Sicherheitshinweise	6
5.	 Inbetriebnahme der Steuerung A 45 N/B 45 N 5.1 Anschlüsse in der Steuerung 5.2 Verbindung Steuerung — Torblatt 5.3 Referenzpunkteinstellung 	8 8 8 11
6.	 Anzeigefunktionen und Programmiermöglichkeiten 6.1 Allgemeine Informationen zur Programmierung 6.2 Anzeige von Statusmeldungen 6.3 Erklärung der Antriebsfunktionen 6.4 Programmierung des Antriebes 	13 13 15 18 20
7.	Anschluss der Schließkantensicherung	38
8.	 Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen 8.1 Anschluss externe Bedienelemente 8.2 Externe Bedienelemente 8.2.1 Anschluss externer Bedienelemente mit Systemstecker 8.2.2 Anschluss externer Bedienelemente ohne Systemstecker 8.3 Anschluss externe Lichtschranke 8.4 Endlagenmeldungen und Signalleuchtenanschluss 	40 40 41 41 42 44
9.	 Anhang 9.1 Schaltplan: Bedienelemente der Steuerung A 45 N/B 45 N 9.2 Schaltplan: Netz-/Motoranschluss der Steuerung A 45 N 9.3 Schaltplan: Netz-/Motoranschluss der Steuerung B 45 N 9.4 Prüfanleitung 	46 46 47 48 50

2. Symbolerklärung



Vorsicht! Gefahr von Personenschäden!

Hier folgen wichtige Sicherheitshinweise, die zur Vermeidung von Personenschäden unbedingt beachtet werden müssen!

ė	_

Achtung! Gefahr von Sachschäden!

Hier folgen wichtige Sicherheitshinweise, die zur Vermeidung von Sachschäden unbedingt beachtet werden müssen!



Funktionskontrolle:

Nach Anschluss und Programmierung der meisten Bedienelemente kann die Steuerung auf ihre Funktion überprüft werden. Dies ist sinnvoll, um einen Fehler sofort zu erkennen und bei der Fehlersuche Zeit zu sparen.



Hinweis / Tipp

2. Symbolerklärung

Symbole von Steuerung, Antrieb etc.:

\bigcirc	Betrieb, Netzspannung	Drehzahlsensor
	Tor Auf	Zur Steuerung
	Tor Zu	Schlaffseilschalter
\bigcirc	Halt	Verbindungsleitung
	externe Bedienelemente	 Schlupftürschalter
	externe Lichtschranke	
) +	Sender (Optosensor, Lichtschranke)	
-	Empfänger (Optosensor, Lichtschranke)	



Schließkantensicherung

3. Abbildungen zur Steuerung A 45 N/B 45 N

Übersichtsskizze der Torumgebung:

- A Bedienfläche des Folientasters
- B Anschlüsse im Torantrieb
- C Einstellung des Referenzpunktes
- D bauseitige Steckdose CEE-Norm 16 A
- E Anschluss am Torblatt

Schlüsselschalter:

- 0 rot Aus
- I blau Ein

Kontrollleuchten:

- 1. Betriebsspannung
- 2. Taster TOR AUF
- 3. Taster TOR ZU
- 9. Anzeige für Funktions- und Fehlermeldungen

Bedienelemente:

- 10. Taste PROGRAMMIERUNG
- 11. Taster TOR-AUF
- 12. Taster TOR-ZU
- 13. Taster HALT
- 14. Taste 🕀
- 16. Taste 🖯

Steckanschlüsse:

- 25. X30 Schließkantensicherung
- 27. X10 externe Bedienelemente
- 28. X20 externe Lichtschranke
- 39. X2c externe Bedienelemente
- 40. F1 Sicherung max 4A MT (nur B 45 N)



Abb.1: Übersichtsskizze der Torumgebung



Abb.2: Folientastatur und Schlüsselschalter



Abb.3: Bedienfläche der Steuerung

4. Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Steuerung darf nur von qualifiziertem und geschultem Fachpersonal angeschlossen und in Betrieb genommen werden! Qualifiziertes und geschultes Fachpersonal im Sinne dieser Beschreibung sind Personen, die durch Elektrofachkräfte ausreichend unterwiesen oder beaufsichtigt werden und dadurch in der Lage sind, Gefahren zu erkennen, die durch Elektrizität verursacht werden können. Überdies müssen sie über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen, insbesondere

- Kenntnis der einschlägigen elektrotechnischen-Vorschriften,
- Ausbildung in Gebrauch und Pflege angemessener Sicherheitsausrüstung.



Vorsicht!

Vor Verkabelungsarbeiten muss die Steuerung unbedingt spannungslos geschaltet werden.

- Beachten Sie die örtlichen Schutzbestimmungen!
- Verlegen Sie die Netz- und Steuerleitungen unbedingt getrennt! Steuerspannung 24 V DC.



Vorsicht!

Vor der Inbetriebnahme der Steuerung muss sichergestellt werden, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich des Tores befinden, da bei einigen Einstellungen das Tor bewegt wird!

- Alle vorhandenen Not-Befehlseinrichtungen müssen vor Inbetriebnahme geprüft werden.
- Der Antrieb darf nur bei geschlossenem Tor montiert werden!
- Die Betreiber der Toranlage oder deren Stellvertreter müssen nach Inbetriebnahme der Anlage in die Bedienung eingewiesen werden!
- Es dürfen keine Kabel in die Oberseite der Steuerung eingeführt werden.
- Aus technischen Gründen kann das Tor das erste Mal nach dem Einschalten der Steuerung nur ganz auffahren (nach Tasterbetätigung).



Vorsicht!

Achtung bei Installation gemäß Schutzart IP 65: Spätestens nach der Inbetriebnahme muss der steckbare Netzanschluss durch Festverkabelung ersetzt werden! Dabei muss eine allpolige Abschaltvorrichtung vorgesehen werden!



Vorsicht!

Bei Missachtung der Warnhinweise können Körperverletzungen und Sachschäden auftreten.

5.1 Anschlüsse in der Steuerung

Anschluss der Folientastatur

Schließen Sie das Systemkabel zur mitgelieferten Folientastatur an die Buchse X10 (22) in der Steuerung an. (Werkseitig vormontiert)



Achtung!

Die Steuerung A 45 N/B 45 N ist mit einem Ruhestromkreis ausgestattet.

Wird der Ruhestromkreis unterbrochen, so kann das Tor nicht mehr elektrisch bewegt werden. Elemente in diesem Ruhestromkreis sind z. B. Schlaffseil-, Schlupftür-, und Fangvorrichtungsschalter. Sind diese Elemente nicht vorhanden so ist in die Buchse X30 der beigefügte Kurzschlussstecker einzustecken.

5.2 Verbindung Steuerung — Torblatt



Achtung!

Falls Sie eine Toranlage **mit Schließkantensicherung** inbetriebnehmen, gilt statt des Schaltplanes in Abb. 4 der Schaltplan aus Punkt 7 'Anschluss der Schließkantensicherung'. Für die nachfolgende Funktionskontrolle darf der Optosensor (Sender u. Empfänger) nicht angeschlossen sein.

Anschluss der Schlaffseilsicherung

• Schließen Sie das Systemkabel an die Buchse X30 (25) in der Steuerung an.

5. Inbetriebnahme der Steuerung A 45 N/B 45 N

Legende:

Schalter (Systemstecker):

- S5 Schlupftürschalter S6 Schlaffseilschalter
- S7 Nachtverriegelung

Schalter (Schraubklemmen):

- S5a * Schlupftürschalter
- S6a * Schlaffseilschalter

Steckanschlüsse:

- X30 Schließkantensicherung (in der Steuerung)
- X71A Schlupftürkontakt
- X71B Schlaffseilschalter X71C Nachtverriegelung
- X71C Nachtverriegelung X71D Schlaffseilschalter
- X73 Verbindungsleitung
- X74 Optosensor Sender

Anschlussklemmen:

X7C	Wendelleitung
X7H	Ruhestromkreis
X7L	Schlaffseilschalter





Abb. 4: Schaltplan

- * Bei Anschluss muss die Kurzschlussbrücke entfernt werden.
- falls vorhanden
- Verbinden Sie den Netzstecker der Steuerung mit einer bauseitigen Steckdose gemäß CEE-Norm 16 A.
- Achten Sie darauf, dass an der Steckdose die auf dem Typenschild der Steuerung angegebene Spannung anliegt und ihre Schutzart der örtlichen Vorschrift entspricht.
- Bei Festanschluss der Steuerung benötigen Sie einen allpoligen Hauptschalter.



Achtung!

Bei A 45 N: Achten Sie auf ein rechtsdrehendes Drehfeld!



Funktionskontrolle Netzanschluss und Antriebsverkabelung:



Achtung!

Achten Sie bei den folgenden Einstellungen unbedingt darauf, dass das Tor **nie** ganz auf- oder ganz zufährt. Stoppen Sie das Tor mindestens 50 cm vor Erreichen der mechanischen Endlagen durch Betätigen der Taste HALT (13).

- Fahren Sie das Tor mittels Nothandkette halb auf.
- Schalten Sie die Netzspannung ein.
 - die Kontrollleuchte BETRIEBSSPANNUNG (1) muss aufleuchten.
 -> falls nicht, siehe Pr
 üfanleitung Punkt 'keine Spannung'
- Betätigen Sie den Taster TOR AUF (11).
 - Das Tor muss auffahren.
 - -> Tor fährt zu: Taste HALT betätigen, Drehfeld drehen.
 - -> Tor fährt nicht: siehe Prüfanleitung Punkt

'keine Reaktion nach Impulsgabe'



Funktionskontrolle Sicherheitskreis:

- Bringen Sie jedes Sicherheitselement einzeln zum Ansprechen
 - Das Tor darf sich jetzt elektrisch nicht mehr verfahren lassen.
 - -> falls doch, überprüfen Sie den elektrischen Anschluss des Sicherheitselementes.
- Schalten Sie die Netzspannung aus.

5.3 Referenzpunkteinstellung

- Fahren Sie das Tor mittels Nothandkette in Stellung ZU.
- Öffnen Sie den Klarsichtdeckel am Torantrieb.
- Entriegeln Sie die Schaltspindel, indem Sie den roten Leerlaufhebel (19) nach vorn umlegen und die innere Mitnehmerscheibe (20) des Laufrades in Richtung Spindel drücken (siehe Abb. 5).
- Drehen Sie das Rändelrad (21) solange im Uhrzeigersinn, bis sich der Schaltschlitten (22) ca. 5 mm vor dem linken abgeschrägten Bund der Schaltspindel befindet (siehe Abb. 5).
- Verriegeln Sie die Mitnehmerscheibe wieder und sichern Sie sie durch hörbares Einrasten des Leerlaufhebels.



Abb. 5: Referenzpunkteinstellung (Tor ist zu)

5. Inbetriebnahme der Steuerung A 45 N/B 45 N

- Das Tor muss nun mittels Nothandkette ganz geöffnet werden.
- Verdrehen Sie jetzt mit dem kleineren Rändelrad (23) die Einstellspindel, bis der Referenzpunktschalter (24) vom Schaltschlitten (22) betätigt wird (siehe Abb. 6).
- Drehen Sie nun das kleinere Rändelrad (23) noch 1 2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.



Abb. 6: Referenzpunkteinstellung (Tor ist geöffnet)

- Montieren Sie anschließend den Klarsichtdeckel wieder.
- Schalten Sie die Netzspannung ein.
- Verfahren Sie den Antrieb elektrisch in die werksseitig voreingestellte Endlage TOR ZU.

6.1 Allgemeine Information zur Programmierung

Die Steuerung A 45 N/B 45 N verfügen über ein Display zur Darstellung von Status- und Fehlermeldungen, sowie zur Anzeige der Menü-Nummern und Menü-Inhalte der Programmiermenüs.

Testanzeige

Nach dem Einschalten der Netzspannung führt die Steuerung einen Selbsttest durch (für ca. 2 Sekunden leuchten alle LED der Anzeige).

Fehlermeldungen

Blinkt die Störungsanzeige, so wird nach kurzer Betätigung der Taste P die zugehörige Fehlernummer angezeigt (Anzeige blinkt unregelmäßig). -> siehe auch Punkt 6.3. Funktions- und Fehleranzeige.

Programmierung der Antriebsfunktionen

Die Taste [®] länger als 2 Sekunden betätigen. Dann wechselt die Steuerung vom Betriebszustand in den Programmierzustand der Antriebsfunktionen, Anzeige 1 leuchtet. Die Taste [®] kann losgelassen werden.

Einstufiges Menü (Menü 1 - 4)

Mehrstufige Menü (Menü 6 - 8 und 18 / 19)

In den Programmiermenüs 6 bis 8 und 18/19 können bei Anzeige des entsprechenden Hauptmenüs (permanent leuchtend) mit der Taste \oplus das gewünschte Untermenüs ausgewählt werden. Wird nach Anzeige der Untermenü-Nummer (langsam blinkend) die Taste P betätigt, so wird das entsprechende Menü geöffnet, erkennbar durch die Anzeige des aktuell eingestellten Parameters (schnell blinkend). Jetzt kann der angezeigte Wert mit den Tasten P oder \bigcirc verändert und mit Betätigen der Taste P gespeichert werden. Danach befindet man sich wieder im Hauptmenü, erkennbar an der Anzeige der Hauptmenü-Nummer.

Nach dem letzten Programmiermenü ist die Programmierung der Antriebsfunktionen abgeschlossen, erkennbar durch Anzeige des Betriebszustandes des Antriebes.



Achtung!

Betätigen Sie während einer Programmierung 60 Sekunden keine Taste, wird:

- die Programmierung abgebrochen
- in den Betriebsmodus umgeschaltet
- eine Fehlermeldung angezeigt (Fehlernummer 7)

6.2 Anzeige von Statusmeldungen

Während des normalen Betriebes werden auf dem Display folgende Torzustände angezeigt:

Erklärung der Symbole:



LED aus
 LED leuchtet
 LED blinkt langsam
 LED blinkt schnell

Darstellung der Torzustände:



Tor in Endlage AUF



Tor in Endlage ZU



Tor zwischen den Endlagen



Tor läuft, Vorwarnzeit



Referenzpunkt (leuchtet 1x beim Passieren auf)



Störung

Anzeige	Merkmal
	Kein Fehler
0	Taster Halt, Ruhestromkreis unterbrochen
1	Taster Impuls betätigt
2	Taster AUF betätigt
4	Taster ZU betätigt
5	SKS Richtung ZU betätigt
6	Bauseitige LS betätigt
7	Programmierung abgebrochen
8 Referenzpunkt nicht OK	
9 Drehzahlaufnahme defekt	
10 Kraftbegrenzung	
13	Testung SKS Richtung ZU nicht OK
14	Endlagen nicht OK
15 Testung bauseitige LS nicht OK	

6.3 Erklärung der Antriebsfunktionen:

Programmier- ebene	Funktionen	Programmier- ebene	Funktionen
Menü 1	Endposition AUF		
Menü 2	Endposition ZU		
Menü 3	Kraftbegrenzung AUF		
Menü 4	Kraftbegrenzung ZU		
Menü 6	Einstellung Signalleuchten	Untermenü 3	Anfahrwarnung
		Untermenü 5	Signalleuchten
Menü 7	Betriebsarten	Untermenü 1	Selbsthaltung AUF / ZU
		Untermenü 2	Impuls- / Richtungskommandos
Menü 8	Reversierarten	Untermenü 1	Kraftbegrenzung AUF
		Untermenü 2	Kraftbegrenzung ZU
		Untermenü 4	Lichtschranke ZU
		Untermenü 6	Schließkantensicherung ZU
Menü 18	Fehlermeldungen		
Menü 19	Reset auf Werkseinstellungen		

Erklärung	Werkseinstellungen
Einstellen der Endposition AUF	_
Einstellen der Endposition ZU	-
Einstellen der Kraftbegrenzung AUF	3
Einstellen der Kraftbegrenzung ZU	3
Die Zeit, die die Signalleuchte blinkt, bevor sich das Tor in Bewegung setzt	0
Für die Betriebsart der Signalleuchte kann zwischen Blinken und Dauerlicht gewählt werden	Blinken
Der Antrieb fährt nach dem Start in die entsprechende Endlage	Selbsthaltung
Aktivierung der Impuls-Taster (I) bei laufendem Antrieb Aktivierung der Richtungs-Taster (R) bei laufendem Antrieb	I = Nicht aktiv R = Aktiv
Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang zurückfährt	Halt
Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang zurückfährt	Halt
Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang zurückfährt	Lang
Einstellbar, ob Antrieb stoppt, kurz oder lang zurückfährt	Kurz
Anzeige der letzten 5 Fehlermeldungen	-
Die Steuerung wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt	Kein Reset

_

6.4 Programmierung des Antriebes

Statusmeldungen der Steuerung:



Anzeige 'Oberhalb Referenzpunkt'



Anzeige 'Unterhalb Referenzpunkt'



Anzeige Feineinstellung 🕀



Anzeige Feineinstellung 🖯



Hinweis:

Vor Programmierung der Torpositionen muss der Torantrieb einmal elektrisch in die programmierten Endlagen gefahren werden.

Achtung: Nach einem RESET sind dies die Werkseinstellungen!

Bedienung	Taste	Anzeige/Reaktion
Um in die Programmierebene der Steuerung zu gelangen, betätigen sie die Taste (P) länger als 2 Sekunden, bis die Anzeige 1 im Display erscheint.		

Menü 1: Endposition AUF

Bedienung

Betätigen Sie die Taste (+), um das angezeigte Menü 1 zu öffnen.

Betätigen Sie die Tasten ⊕ oder ⊖, um das Tor in die Endposition AUF zu verfahren (Der Antrieb fährt ohne Selbsthaltung). Die Anzeige **Endposition Auf** blinkt dabei langsam.

.....

.....

Durch kurzes Drücken der Taste ⊕ oder ⊖ lässt sich die Endlage fein einstellen. Hierbei blinkt die Anzeige für oben oder unten schnell.



Betätigen Sie die Taste (P), um die Einstellung abzuspeichern.

Wird die Taste ^(P) ohne vorherige Betätigung der Tasten ⁽⁺⁾ oder ⁽⁻⁾ gedrückt, so wird die Einstellung der Endposition AUF beibehalten und das Menü geschlossen.

.....

Achtung!

Die Programmierung der Endposition Auf wird nur abgespeichert, wenn die

Anzeige 'Oberhalb Referenzpunkt' permanent leuchtet.

Menü 2: Endposition ZU



'Unterhalb Referenzpunkt' permanent leuchtet.

Menü 3: Kraftbegrenzung AUF

Bedienuna

Taste Anzeige/Reaktion Betätigen Sie die Taste P, um vom Menü 2 in das Menü 3 zu wechseln. Betätigen Sie die Taste +, um das angezeigte Menü 3 zu öffnen. Der aktuelle Wert wird schnell blinkend angezeigt. Betätigen Sie die Tasten \oplus oder \bigcirc die gewünschte Kraftbegrenzung in Richtung TOR AUF einzustellen (Stufe 0 empfindlichster Wert bis Stufe 15). Betätigen Sie die Taste P, um die Einstellung abzuspeichern. Achtung! Stellen Sie die Kraftbegrenzung möglichst empfindlich ein!

Wird die Taste P ohne vorherige Betätigung Einstellung der Kraftbegrenzung AUF beibehalten und das Menü geschlossen.

Menü 4: Kraftbegrenzung ZU

Bedienung		Taste	Anzeige/Reaktion
Betätigen Sie d in das Menü 4 :	ie Taste ®, um vom Menü 3 zu wechseln.		
Betätigen Sie d gezeigte Menü Wert wird schno	ie Taste ⁽⁺⁾ , um das an- 4 zu öffnen. Der aktuelle ell blinkend angezeigt.		
Betätigen Sie die Tasten \oplus oder \bigcirc die gewünschte Kraftbegrenzung in Richtung TOR ZU einzustellen (Stufe 0 empfindlichster Wert bis Stufe 15). Betätigen Sie die Taste (P), um die Ein-			
	Achtung! Stellen Sie die Kraft- begrenzung möglichst empfindlich ein!		

Wird die Taste ^(P) ohne vorherige Betätigung der Tasten ⁽⁺⁾ oder ⁽⁻⁾ gedrückt, so wird die Einstellung der Kraftbegrenzung ZU beibehalten und das Menü geschlossen.

Menü 6: Einstellung Signalleuchten

In diesem Menü werden die Anfahrwarnung und die Funktion der Signalleuchten eingestellt.



Untermenü 6.3: Anfahrwarnung

Bei aktivierter Anfahrwarnung blinken die Signalleuchten vor der Torbewegung für die eingestellte Zeitdauer.

Tabelle: Anfahrwarnung

Anzeige	Anfahrwarnung [s]	Anzeige	Anfahrwarnung [s]
	0*		4
	1		5
	2		6
	3		7



der Tasten (+) oder (-) gedrückt, so wird die Einstellung der Anfahrwarnung beibehalten. Die Steuerung wechselt wieder zum

.....

Hauptmenü 6.

Untermenü 6.5: Signalleuchten

Für die Betriebsart der Signalleuchten kann zwischen Blinken und Dauerlicht gewählt werden.

Bedienung

Betätigen Sie die Taste (+) **2x** um das Untermenü 6.5 auszuwählen. Das Display zeigt die ausgewählte Untermenü-Nummer langsam blinkend an.

Betätigen Sie die Taste ^(P) um das ausgewählte Untermenü zu öffnen. Das Display zeigt dann den aktuell gültigen Wert schnell blinkend an.

.....

Betätigen Sie die Tasten ⊕ oder ⊡ um die Einstellung Signalleuchten zu verändern. Das Display zeigt dabei immer den eingestellten Status laut Tabelle an.

Betätigen Sie die Taste P um die Einstellung abzuspeichern. Die Steuerung wechselt dabei zum Hauptmenü 6.

Wird die Taste (P) ohne vorherige Betätigung der Tasten (+) oder (-) gedrückt, so wird die Einstellung der Signalleuchten beibehalten. Die Steuerung wechselt wieder zum Hauptmenü 6.



Anzeige	Signalieuchten
	Dauerlicht
	Blinken*

Menü 7: Betriebsarten

Hier können die Betriebsarten der Antriebssteuerung, wie Selbsthaltung und Auswirkung von Impuls- und Richtungstastern, programmiert werden.



Untermenü 7.1: Selbsthaltung AUF / ZU

Für jede Laufrichtung des Tores kann die Betriebsart TOTMANN oder SELBSTHALTUNG aktiviert werden.

Tabelle: Selbsthaltung AUF / ZU

Anzeige	Richtung AUF	Richtung ZU
	Totmann	Totmann
	Selbsthaltung	Totmann
	Totmann	Selbsthaltung
	Selbsthaltung*	Selbsthaltung*

Bedienung	Taste	Anzeige/Reaktion
Betätigen Sie die Taste (+) 1 x, um das Untermenü 7.1 auszuwählen. Das Display zeigt die ausgewählte Untermenü-Nummer langsam blinkend an.		
Betätigen Sie die Taste (P), um das ausge- wählte Untermenü zu öffnen. Das Display zeigt dann den aktuell gültigen Wert schnell blinkend an.		
Betätigen Sie die Tasten ⊕ oder ⊖, um die Einstellung Selbsthaltung zu verändern. Das Display zeigt dabei immer den eingestellten Wert laut Tabelle Selbsthaltung an.		
Betätigen Sie die Taste ^(P) , um die Ein- stellung abzuspeichern. Die Steuerung wechselt dabei zum Hauptmenü 7.		
Wird die Taste (P) ohne vorherige Betätigung		

der Tasten (+) oder (-) gedrückt, so wird die Einstellung der Selbsthaltung beibehalten. Die Steuerung wechselt wieder zum

.....

Hauptmenü 7.

Untermenü 7.2: Impuls- / Richtungskommandos

In diesem Menü können die Bedienelemente Impuls- und Richtungstaster getrennt aktiviert werden.

Bedienung

Betätigen Sie die Taste + 2x, um das Untermenü 7.2 auszuwählen. Das Display zeigt die ausgewählte Untermenü-Nummer langsam blinkend an.

Betätigen Sie die Taste P, um das ausgewählte Untermenü zu öffnen. Das Display zeigt dann den aktuell gültigen Wert schnell blinkend an.

.....

Betätigen Sie die Tasten \oplus oder \bigcirc , um die Einstellung Impuls- / Richtungskommandos zu verändern. Das Display zeigt dabei immer den eingestellten Wert laut Tabelle an.

Betätigen Sie die Taste (P), um die Einstellung abzuspeichern. Die Steuerung wechselt dabei zum Hauptmenü 7.

Wird die Taste P ohne vorherige Betätigung der Tasten + oder - gedrückt, so wird die Einstellung Impuls- / Richtungskommandos beibehalten.

.....

Die Steuerung wechselt wieder zum Hauptmenü 7.



Tabelle: Impuls- / Richtungskommandos

and a	Hinweis: Aktiv:	Taster stoppt laufendes Tor und führt Richtungsbefehl aus.
	Nicht aktiv:	Taster stoppt laufendes Tor nicht.

Anzeige	Richtungstaster	Impulstaster
	nicht aktiv	nicht aktiv
	nicht aktiv	aktiv
	aktiv*	nicht aktiv*
	aktiv	aktiv

*werksseitige Voreinstellung

Menü 8: Reversierarten

Hier kann programmiert werden, welche Auswirkung das Ansprechen der Kraftbegrenzung, Lichtschranke bzw. Schließkantensicherung auf die Antriebssteuerung hat.

Bedienung	Taste	Anzeige/Reaktion
Betätigen Sie die Taste $^{(\!P\!)}$, um vom Menü 7 in das Menü 8 zu wechseln.		

Untermenü 8.1: Kraftbegrenzung AUF

Die Kraftbegrenzung AUF ist fest eingestellt auf Funktion HALT.

Anzeige	Kraftbegrenzung AUF
	Halt*

Untermenü 8.2: Kraftbegrenzung ZU

Bedienung

Betätigen Sie die Taste (+) **2x**, um das Untermenü 8.2 auszuwählen. Das Display zeigt die ausgewählte Untermenü-Nummer langsam blinkend an.

Betätigen Sie die Taste ^(P), um das ausgewählte Untermenü zu öffnen. Das Display zeigt dann den aktuell gültigen Wert schnell blinkend an.

Betätigen Sie die Tasten ⊕ oder ⊙, um die Einstellung Kraftbegrenzung ZU zu verändern. Das Display zeigt dabei immer den eingestellten Wert laut Tabelle an.

Betätigen Sie die Taste (P), um die Einstellung abzuspeichern. Die Steuerung wechselt dabei zum Hauptmenü 8.

Wird die Taste ^(P) ohne vorherige Betätigung der Tasten ⁽⁺⁾ oder ⁽⁻⁾ gedrückt, so wird die Einstellung der Kraftbegrenzung ZU beibehalten.

Die Steuerung wechselt wieder zum Hauptmenü 8.

.....



Anzeige	Kraftbegrenzung ZU
	Halt*
	Kurz reversieren
	Lang reversieren

Untermenü 8.4: Lichtschranke ZU

Bedienuna

Betätigen Sie die Taste + 3x, um das Untermenü 8.4 auszuwählen. Das Display zeigt die ausgewählte Untermenü-Nummer langsam blinkend an.

Betätigen Sie die Taste P, um das ausgewählte Untermenü zu öffnen. Das Display zeigt dann den aktuell gültigen Wert schnell blinkend an.

Betätigen Sie die Tasten \oplus oder \bigcirc , um die Einstellung Lichtschranke ZU zu verändern. Das Display zeigt dabei immer den eingestellten Wert laut Tabelle an.

Betätigen Sie die Taste (P), um die Einstellung abzuspeichern. Die Steuerung wechselt dabei zum Hauptmenü 8.

Wird die Taste P ohne vorherige Betätigung der Tasten + oder - gedrückt, so wird die Einstellung der Lichtschranke ZU beibehalten. Die Steuerung wechselt wieder zum Hauptmenü 8.



Anzeige	Lichtschranke ZU
	Halt
	Kurz reversieren
	Lang reversieren
	Nicht vorhanden*

Menü 8.6: Schließkantensicherung ZU

Bedienung

Betätigen Sie die Taste ⊕ **4x**, um das Untermenü 8.6 auszuwählen. Das Display zeigt die ausgewählte Untermenü-Nummer langsam blinkend an.

Betätigen Sie die Taste ^(P), um das ausgewählte Untermenü zu öffnen. Das Display zeigt dann den aktuell gültigen Wert schnell blinkend an.

Betätigen Sie die Tasten ⊕ oder ⊡, um die Einstellung Schließkantensicherung ZU zu verändern. Das Display zeigt dabei immer den eingestellten Wert laut Tabelle an.

Betätigen Sie die Taste (P), um die Einstellung abzuspeichern. Die Steuerung wechselt dabei zum Hauptmenü 8.

Wird die Taste ^(P) ohne vorherige Betätigung der Tasten ⁽⁺⁾ oder ⁽⁻⁾ gedrückt, so wird die Einstellung der Schließkantensicherung ZU beibehalten.

Die Steuerung wechselt wieder zum Hauptmenü 8.

.....



Anzeige	Schließkantensicherung ZU
	Halt
	Kurz reversieren*
	Lang reversieren

Menü 18: Fehlermeldungen

Im Menü 18 werden die letzten 5 Fehlermeldungen angezeigt.

Bedienung	Taste	Anzeige/Reaktion
Betätigen Sie die Taste (P), um vom Menü 9 in das Menü 18 zu wechseln.		
Betätigen Sie die Taste ⁽⁺⁾ , um das angezeigte Menü 18 zu öffnen. Die aktuelle Fehler- nummer wird schnell blinkend angezeigt.		
Betätigen Sie die Taste ⁽⁻⁾ , um ältere Fehlermeldungen anzuzeigen.		
Betätigen Sie die Tasten ⁽⁺⁾ , um die aktuellste Fehlermeldung angezeigt zu bekommen.	Ļ	
Betätigen Sie die Taste (P), um das Menü zu verlassen.		

Menü 19: Reset auf Werkseinstellungen

Im Menü 19 kann die Steuerung auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Anzeige	Reset
	Kein Reset*
	Reset





Bei einem RESET werden alle Steuerungsparameter auf die Werkseinstellung zurückgesetzt (inkl. Fehlermeldungen, s. Menü 18).

Wird der Reset durch die Taste (P) bestätigt, zählt die Anzeige von 9 nach 0 und beginnt einen kompletten Neustart, erkennbar durch Leuchten aller LEDs für 2 Sekunden (entsprechend dem Steuerungs-Selbsttest bei Netz-Ein).

Betätigen Sie die Taste (P), um das Menü ohne Reset zu verlassen, wechselt die Steuerung auf das Hauptmenü 19.

Betätigen Sie die Taste (P), um vom Menü 19 in den Betriebszustand zu wechseln.

.....





Funktion:

Die Schließkantensicherung überwacht das untere Torabschlussprofil. Trifft das Tor beim Schließen auf ein Hindernis, so wird es von der Schließkantensicherung gestoppt und das Hindernis durch anschließendes Öffnen wieder freigegeben (s. Menü 8.6).

Anschluss der Schließkantensicherung:

Stecken Sie die Optosensor-Stopfen in das Torabschlussprofil und schließen Sie diese elektrisch an.

SKS1

Legende:

Schalter (Systemstecker):

S5		Schlupftürschalter
S6	+	Schlaffseilschalter
S7		Nachtverriegelung

Schalter (Schraubklemmen):

- S5a * Schlupftürschalter
- S6a *+ Schlaffseilschalter

Steckanschlüsse:

- X30 Schließkantensicherung (in der Steuerung)
- X71A Schlupftürkontakt
- X71B + Schlaffseilschalter
- X71C Nachtverriegelung
- X71D Schlaffseilschalter
- X72 Optosensor Empfänger
- X73 Verbindungsleitung
- X74 Optosensor Sender

Anschlussklemmen:

- X7C Wendelleitung
- X7H Ruhestromkreis
- X7L Ruhestromkreis



Abb. 7: Schaltplan

Optosensoren:

V5	Sender
V6	Empfänger

* Bei Anschluss muss die

Kurzschlussbrücke entfernt werden.

+ nur WA 100

Anzeigen auf der Optosensorplatine:

Leuchtdiode GRÜN: Leuchtdiode GELB:

Leuchtdiode ROT:

Betriebsspannung Ruhestromkreis geschlossen (muss bei Ansprechen der Schlaffseil- bzw. Schlupftürsicherung erlöschen) Funktionsanzeige Optosensor (muss bei Unterbrechung des Lichtstrahls und in programmierter Endlage ZU erlöschen)



Funktionskontrolle Schließkantensicherung:

- Schalten Sie die Netzspannung ein
- Fahren Sie das Tor in die Endlage TOR AUF.
- Betätigen Sie den Taster TOR ZU (12).
 - Das Tor muss in Selbsthaltung zufahren.
 - -> falls nicht, Optosensor prüfen (siehe Prüfanleitung)
- Drücken Sie während des Schließens das Torabschlussprofil zusammen.
 - Das Tor muss stoppen und kurz wieder auffahren.
 - -> falls nicht, Optosensor prüfen (siehe Prüfanleitung)
- Schalten Sie die Netzspannung aus.



Funktionskontrolle Optosensoren:



Achtung!

Mindestens einmal im Jahr sollte die Funktion der Optosensoren geprüft werden, um die Betriebsicherheit der Toranlage zu gewährleisten.

Prüfung:

- Unterbrechen Sie den Lichtweg im Torabschlussprofil; dies kann durch Verformen des Profils oder durch Entfernen des Sender- bzw. Empfängerstopfens geschehen.
- Eine nun folgende Zufahrt darf nicht in Selbsthaltung erfolgen.
- Geben Sie den Lichtweg im Torabschlussprofil wieder frei.
- Die folgenden Torzufahrten müssen nun wieder in Selbsthaltung erfolgen.

8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen



Abb. 8: Anschlüsse

8.1 Anschluss externer Bedienelemente

- M Verbindungsleitung für Bedienelemente (Systemverkabelung), (Taster innen, EFA 03, im Lieferumfang A 45 N/B 45 N enthalten)
- 31 Anschluss Bedienelemente mit konventioneller Verkabelung und Hörmann Funkempfänger nur an den Anschlussklemmen vornehmen
 - 1 GND grün
 - 2 Impuls weiß
 - 3 24 V DC max. 50 mA braun
- N Anschluss zusätzliche Lichtschranke (optional)
- 21 Anschluss für Schließkantensicherung

8.2 Externe Bedienelemente

Externe Bedienelemente können verschiedene Funktionen auslösen:

- **HALT :** Der Antrieb kann nicht mehr bewegt werden, ein laufendes Tor wird gestoppt.
- **IMPULS :** Das Tor wird geöffnet (Ausnahme: befindet sich das Tor in der Endlage TOR AUF, so wird es geschlossen). Ein laufendes Tor kann nicht gestoppt werden.
- **AUF :** Das Tor wird geöffnet. Ein zulaufendes Tor wird gestoppt und verfährt dann in die Endlage TOR AUF.
- **ZU :** Das Tor wird geschlossen. Ein auflaufendes Tor wird gestoppt und verfährt dann in die Endlage TOR ZU.

8.2.1 Anschluss externer Bedienelemente mit Systemstecker

Beispiele für externe Bedienelemente mit Systemsteckern:

Drucktaster EFA 03
Schlüsseltaster ESA 21
Schlüsseltaster ESU 21
Art. Nr. 152 198
Art. Nr. 152 200

Anschluss der Bedienelemente:



Hinweis:

Bei Anschluss mehrerer Schlüsseltaster bzw. Codetastaturen benötigen Sie die Abzweigung für das Stecksystem (für Reihenschaltung), Art. Nr. 151 228.

Hinweise zum Anschluss mehrerer Bedienelemente entnehmen Sie bitte dem Anschlussplan der Abzweigung.



Achtung!

Vor dem Anschluss externer Bedienelemente muss der Kurzschlussstecker aus der Buchse **X10** (27) der Steuerung entfernt werden.

8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

• Schließen Sie nun die Bedienelemente mit Systemstecker an diese Buchse an.



Funktionskontrolle:

- Betätigen Sie das externe Bedienelement.
 - -> Die gewünschte Funktion muss ausgeführt werden.





Abb. 9: Schaltplan

8.2.2 Anschluss externer Bedienelemente ohne Systemstecker

Beispiele für externe Bedienelemente ohne Systemstecker:

- Zugtaster EZ 01 Art.Nr. 151 050
- Codetastatur EBC 02 Art.Nr. 564 445



Hinweis:

Anschluss externer Bedienelemente siehe Punkt 8.1.

8. Anschluss und Inbetriebnahme der Erweiterungen

Anschluss weiterer Bedienelemente

• Schließen Sie die Bedienelemente an die Klemmleiste an.

erforderlich.



Achtung! Platine (Art.-Nr. 562 883) und Universalgehäuse (Art.-Nr. 564 483)



Abb. 10: Anschlussplan

An der Klemmleiste sind folgende Funktionen verfügbar:

SO (HALT):	Anschluss: Kontaktart:	Klemmen 2 und 4 (Kurzschluss - Brücke entfernen) Öffner Mehrere Kontakte müssen in Beihe geschaltet werden!
	ochaitungsart.	werden:
S2 (AUF):	Anschluss: Kontaktart:	Klemmen 3 und 4 Schließer
	Schaltungsart:	Mehrere Kontakte müssen parallel geschaltet werden!
S4 (ZU):	Anschluss:	Klemmen 1 und 4
	Kontaktart:	Schließer
	Schaltungsart:	Mehrere Kontakte müssen parallel geschaltet werden!



Funktionskontrolle:

Betätigen Sie das externe Bedienelement
 -> Die gewünschte Funktion muss ausgeführt werden.

8.3 Anschluss externe Lichtschranke

Funktion:

Die externe Lichtschranke überwacht den Durchfahrtsbereich des Tores. Befindet sich beim Schließen ein Hindernis im Durchfahrtsbereich, so wird das Tor wieder ganz geöffnet.



Achtung!

Bei geschlossenem Tor werden Lichtschranken ausgeschaltet. Zum Justieren der Lichtschranke Tor ganz oder teilweise öffnen.

Anschluss der Lichtschranken:

Lichtschranke EL 20, Art. Nr. 153 561 Lichtschranke EL 21, Art. Nr. 152 705 Lichtschranke EL 22, Art. Nr. 152 706

Anschlussschaltplan: Lichtschranke:





Funktionskontrolle:

- Fahren Sie das Tor in Richtung TOR ZU.
- Unterbrechen Sie den Lichtstrahl der Lichtschranke
 - Das Tor muss stoppen und anschließend wieder ganz auffahren.
 - -> falls nicht, prüfen Sie die Programmierung der Lichtschranke (siehe Menü 8.4).

8.4 Endlagenmeldungen und Signalleuchtenanschluss

Funktion (Endlagenmeldung):

Bei Erreichen der Endlagen TOR AUF / TOR ZU schaltet das entsprechende Relais.

Funktion (Signalleuchtenanschluss):

Die Signalleuchten blinken bei elektrischer Bewegung des Tores.

Anschluss des Nachrüstsatz AUF-ZU-Licht

Verbinden Sie Nachrüstsatz X10 und Steuerung X10 mit dem beigefügten Systemkabel. Schließen Sie die Bedienelemente an den Nachrüstsatz X10A an.

Nachrüstsatz:	Steckanschluss X10
Steuerung:	Steckanschluss X10



Detailschaltplan Nachrüstsatz AUF-ZU-Licht

Abb. 12: Anschlussplan

Legende:

H1	Signalleuchte TOR ZU
H2	Signalleuchte TOR AUF
H41	Signalleuchte AUSFAHRT (orange)
H43	Signalleuchte EINFAHRT (orange)
K1	Relais TOR ZU
K2	Relais TOR AUF
КЗ	Relais SIGNALLEUCHTEN

Steckanschlüsse:

- X8A Endlagenrelais
- X8B Signalleuchtenrelais

Steuerung

X10A externe Bedienelemente

---- bauseitige Verkabelung

X10



9.1 Schaltplan: Bedienelemente der Steuerung A 45 N/B 45 N



9.2 Schaltplan: Netz-/Motoranschluss der Steuerung A 45 N



9.3 Schaltplan: Netz-/Motoranschluss der Steuerung B 45 N

9.4 Prüfanleitung

Fehler	Fehlermeldung	Fehlerursache
• Keine Spannung.	• keine Anzeige	• Spannung fehlt.
		• WA 100: Nothandkette nicht in Ruhestellung.
		• WA 100: Antrieb entriegelt.
		Thermoschutz im Motor hat angesprochen.
 Keine Reaktion nach Impulsgabe. 		 Folientaster EFA03 ist abge- schlossen (rote Markierung).
		 Ruhestromkreis (Bedienelemente) unter- brochen.
		Ruhestromkreis (Torblatt) unterbrochen.
Kraftbegrenzung		 Kraftbegrenzung zu empfind- lich eingestellt
		 Tor ist zu schwergängig.

Fehlerbehebung

- Spannung überprüfen.
- Die Hauptsicherungen in der elektrischen Verteilung, die Feinsicherung in der Steuerung und die Netz-Steckverbindung überprüfen.
- Nothandkette in Ruhestellung bringen (siehe Einbauanleitung des Antriebes).
- Wartungsentriegelung einrasten lassen.
- Motor auskühlen lassen.
 - Folientaster EFA03 aufschliessen (blaue Markierung).
- Kurzschlussstecker oder Bedienelement-Stecker in Buchse X10 stecken.
- Schlaffseil-, Schlupftür- und Fangvorrichtungsschalter prüfen.
- Kraftbegrenzung unempfindlicher einstellen (s. Punkt 6.4 / Menü 3 + 4).
- Toranlage überprüfen.

Fehler	Fehlermeldung	Fehlerursache	
 Tor lässt sich nur öffnen. 		• Lichtschanke programmiert, jedoch keine Lichtschranke angeschlossen.	
		 Referenzpunktschalter falsch eingestellt. 	
 Tor lässt sich nur im Totmannbetrieb 		Optosensor nicht angeschlossen.	
schließen.		Wendelleitung defekt.	
	 Rote Kontrollleuchte auf Optosensorplatine leuchtet nicht. 	 Optosensoren nicht im Profil oder defekt. 	
		Torabschlussprofil ist verformt.	
 Antrieb läuft nur kurz an. 		• Drehzahlsensor defekt.	
• keine Funktion.		• Fehler in der Steuerungseinheit.	

Fehlerbehebung

• Programmierung der Lichtschranke (Menü 8.4) überprüfem

- Referenzpunkt einstellen (Punkt 5.3).
- Optosensor anschließen (Punkt 7).
- Wendelleitung und Anschlüsse überprüfen.
- Montage der Optosensoren prüfen bzw. erneuern.
- Torabschlussprofil richten bzw. erneuern.
- Antrieb überprüfen lassen.
- Steuerungseinheit überprüfen lassen.